Oki DP5000 SCSI Interface Kit



Setup Guide

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

When using your DP-5000 printer with a Macintosh® computer, the printer must be connected to the computer via a SCSI interface module. To install the SCSI interface module follow these steps:

1. Before connecting the SCSI interface module turn off the computer and printer, and disconnect the printer power cord.

   Note:
   The SCSI interface module cannot be connected or disconnected until the printer power cord has been removed.

2. Remove the rectangular connector cover (1) located to the right of the printer port on the back of the printer. To remove the cover locate the black tab on the bottom of the cover, pull it up, and twist it until it breaks free.



3. Angle the SCSI interface module (1) so that the tab on top of the module slips under the top edge of the computer printer cable slot. The top edge of the module should rest against the frame of the printer.



4. Gently press the bottom of the module until it clicks into place.

5. To disconnect the module, gently pull the plastic handle (2) at the bottom of the module to release the catch and lift the module away from the printer.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine



6. Connect the SCSI cable (3) to the printer and to the computer (see below).

Note 1:
Always attach a terminator (4) to the printer if the printer is the last peripheral on the SCSI chain.

Note 2:
If necessary, adjust the DIP switches (5) to select a unique SCSI ID for the printer. The factory default ID is 6.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Oki DP-5000

Installation du module d'interface pour Macintosh



Guide d’installation

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Pour installer le module d'interface Macintosh® sur votre imprimante DP-5000, procédez de la façon suivante:

1. Avant de brancher le module, éteignez l'ordinateur et l'imprimante et débranchez le câble d'alimentation de l'imprimante.

   Note:
   Il n'est pas possible de brancher ou de débrancher le module d'interface avant d'avoir enlevé le câble d'alimentation de l'imprimante.

2. Enlevez la plaque de plastique rectangulaire de connecteur située à droite du port d'imprimante, à l'arrière de la machine. Pour ce faire, repérez le taquet noir en bas de la plaque, tirez-le vers le haut et tordez-le jusqu'à ce qu'il se dégage.



3. Inclinez le module d'interface (1) de façon que son taquet du haut passe sous le bord supérieur de la fente du câble allant de l'ordinateur à l'imprimante (voir ci-dessous). Le bord supérieur du module doit reposer contre le cadre de l'imprimante.



4. Appuyez sans forcer sur le bas du module jusqu'à ce qu'il s'enclique en place.

5. Pour débrancher le module, tirez doucement sur la poignée de plastique (2) située en bas du module pour débloquer l'ergot, et dégagez le module de l'imprimante en le soulevant.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine



6. Raccordez le câble SCSI (1) à l'imprimante et à l'ordinateur (2).

Note 1:
Montez toujours une terminaison (3) sur l'imprimante si elle est le dernier périphérique de la chaîne SCSI.

Note 2:
Si nécessaire, réglez les commutateurs DIP (4) pour sélectionner un ID SCSI univoque pour l'imprimante. L'ID assigné par défaut en usine est 6.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Oki DP-5000 SCSI-Schnittstellenadapters für Macintosh



Installationshandbuch

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

So installieren Sie den Schnittstellenadapter für Macintosh® an den Drucker DP-5000:

1. Bevor Sie den Macintosh Schnittstellenadapter anschließen, schalten Sie den Computer und den Drucker aus und nehmen Sie das Drucker-Netzkabel ab.

   Hinweis:
   Der Schnittstellenadapter kann nur angeschlossen und abgenommen werden, wenn das Drukker-Netzkabel entfernt wurde.

2. Entfernen Sie die rechteckige Kunststoff-Anschlußabdeckung rechts neben dem Druckeranschluß an der Rückseite des Druckers. Zum Entfernen der Abdeckung ziehen Sie die schwarze Lasche an der Unterseite der Abdekkung nach oben und drehen Sie sie, bis die Abdeckung sich löst.



3. Setzen Sie den Macintosh Schnittstellenadapter (1) so in einem Winkel an, daß die Lasche an der Oberseite des Moduls unter die Oberkante des Computer-Druckerkabelschlitzes gleitet (siehe unten). Die Oberkante des Moduls muß am Rahmen des Druckers anliegen.



4. Drücken Sie vorsichtig gegen die Unterseite des Moduls, so daß es einrastet.

5. Zum Abtrennen des Adapters ziehen Sie vorsichtig am Kunststoffgriff (2) an der Unterseite des Moduls, so daß es sich löst, und heben Sie den Adapter vom Drucker ab.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine



6. Schließen Sie das SCSI-Kabel (1) an den Drucker und den Computer an (2).

Hinweis 1:
Schließen Sie immer einen Abschlußstecker (3) an den Drucker an, wenn der Drucker das letzte Peripheriegerät in der SCSI-Kette ist.

Hinweis 2:
Stellen Sie erforderlichenfalls die DIP-Schalter (4) ein, um eine andere, einmalige SCSI-ID für den Drucker zu wählen. Die ID wird ab Werk auf 6 eingestellt.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Oki DP-5000

Modulo di Interfaccia Macintosh



Manuale di Installazione

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Per installare il modulo di interfaccia Macintosh® della vostra stampante DP-5000, seguite questi punti:

1. Prima di collegare il modulo di interfaccia Macintosh spegnete sia il computer che la stampante e scollegate il cavo di alimentazione della stampante.

   Nota:
   Il modulo di interfaccia non può essere collegato o scollegato fino a quando il cavo di alimentazione della stampante non è stato rimosso.

2. Rimuovete il coperchio rettangolare in plastica del connettore localizzato sulla parte destra della porta stampante sul retro della stampante stessa. Per rimuovere il coperchio localizzate la levetta nera che si trova sulla parte inferiore del coperchio, sollevatela e fatela ruotare finché si libera.



3. Disponete il modulo di interfaccia Macintosh (1) con una certa angolazione in modo che la linguetta in cima al modulo scivoli sotto il bordo superiore dell'alloggiamento del cavo di connessione al computer (vedere figura sotto). La parte superiore del bordo del modulo dovrebbe rimanere contro lo chassis della stampante.



4. Premete delicatamente la parte inferiore del modulo finché scatta in posizione.

5. Per scollegare il modulo, tirate delicatamente la levetta di plastica (2) sulla parte inferiore del modulo per rilasciare il fermo e sfilare il modulo dalla stampante.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine



6. Collegate il cavo SCSI (1) alla stampante e al computer (2).

Nota 1:
Se la stampante è l'ultima periferica sulla catena SCSI, collegate sempre una terminazione (3) alla stampante

Nota 2:
Se necessario, spostate i microinterruttori (4) per selezionare un ID SCSI particolare per la stampante. L'ID preimpostato in fabbrica è il 6.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Oki DP-5000

Instalación del módulo de interfaz del Macintosh



Guía de instalación

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Para instalar el módulo de interfaz del Macintosh® en la impresora DP-5000, siga estos pasos.

1. Antes de conectar el módulo de interfaz del Macintosh, apague el ordenador y la impresora, y luego desconecte el cable de alimentación de la impresora.

   Nota:
   El módulo de interfaz no puede conectarse ni desconectarse hasta que se haya retirado el cable de alimentación de la impresora.

2. Retire la cubierta de plástico rectangular del conector situada a la derecha del puerto de la impresora en la parte posterior de la misma. Para quitar la cubierta, localice la lengüeta de color negro de la parte inferior de la cubierta, y levante y retuerza la misma hasta que se rompa.



3. Incline el módulo de interfaz (1) del Macintosh de forma que la lengüeta de la parte superior del módulo se deslice bajo el borde superior de la ranura del cable de conexión entre el ordenador y la impresora (como se muestra continuación). El borde superior del módulo deberá apoyarse sobre la carcasa de la impresora.



4. Empuje suavemente la parte inferior del módulo hasta encajarlo en su sitio.
5. Para desconectar el módulo, tire suavemente del mango de plástico (2) de la parte inferior del módulo para liberar el pestillo y aparte el módulo de la impresora.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine



6. Conecte el cable SCSI (1) a la impresora y luego al ordenador (2).

   Nota 1:
   Enchufe siempre un terminador (3) a la impresora si la impresora es el último periférico de la cadena SCSI

   Nota 2:
   Si es necesario, ajuste los interruptores DIP (4) para seleccionar una ID SCSI exclusiva para la impresora. La ID predeterminada de fábrica es 6.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine